



Mechaniczna szczotka do czyszczenia kominów



PRZYGOTOWANIE

1. Włącz wiertarkę i rozpocznij czyszczenie przewodu kominowego poruszając obracającą się szczotką w górę i w dół. W miarę możliwości zacznij od wolniejszych obrotów i zwiększaj je wraz z pojawieniem osypującej się sadzy.
2. Ostrożnie zwiększaj zasięg szczotki przedłużając jej długość poprzez dodawanie kolejnych przedłużeń. Dla każdej dodanej przedłużki powtarzaj punkt 1. (UWAGA: podczas dodawania lub usuwania kolejnych przedłużeń wiertarka musi być bezwzględnie wyłączona).
3. **UWAGA WAŻNE:** Nigdy nie wolno obracać szczotki w jednym miejscu zbyt długo - za każdym razem ruchowi obrotowemu szczotki musi towarzyszyć ruch manualny w górę i w dół. W przeciwnym wypadku tarcie może przegrzać przedłużki powodując ich złamanie.
4. Po zakończeniu czyszczenia wykonaj kroki 1-3 w odwrotnej kolejności. Rozłącz każdą przedłużkę, jedną po drugiej podczas wyciągania, używając zwężonego końca klucza sześciokątnego.

CZYSZCZENIE KOMINA

1. Chcąc uniknąć zabrudzenia rozłóż folię malarską na podłodze w miejscu w którym będziesz czyścić komin - przed kominkiem lub piecem, którego komin zamierzasz wyczyścić lub przed otworem wyczystkowym jeśli zamierzasz czyścić komin właśnie przez taki otwór (UWAGA: folia malarska nie wchodzi w skład zestawu)
2. Przy pomocy latarki i lusterka kieszonkowego sprawdź drożność przewodu kominowego. Jeśli komin oblepiony jest czarną, błyszczącą smołą, przegląd należy zlecić profesjonalnemu kominiarzowi.
3. Zabezpiecz otwór przez który będziesz czyścić komin (front kominka lub otwór wyczystkowy) przyklejając do niego arkusz z tworzywa sztucznego (UWAGA: arkusz wchodzi w skład zestawu, nie mylić go z folią malarską).
4. **UWAGA WAŻNE:** Nigdy nie używaj zestawu do czyszczenia ciepłego (rozgrzanego) komina. Czyszczony komin musi być wystudzony. Maksymalne obroty czyszczenia nie powinny przekroczyć 800 obr./min.
5. Wykonaj małe nacięcie w arkuszu z tworzywa sztucznego - na tyle duże, aby zmieściło główkę szczotki.
6. Przymocuj główkę szczotki do przedłużki.
7. Przedłuż szczotkę przymocowując dodatkową przedłużkę.
8. Przymocuj adapter wiertarki do drugiej przedłużki.
9. Przymocuj adapter do wiertarki elektrycznej.
10. Włóż szczotkę wraz z przedłużką do przewodu kominowego przez wykonane wcześniej nacięcie w arkuszu z tworzywa sztucznego.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Usuń sadzę, która opadła z przewodu kominowego przy pomocy odkurzacza kominowego (UWAGA: odradza się używanie do tego celu odkurzacza domowego gdyż sadza może zapchać jego filtr). Opadniętą sadzę można też usunąć przy pomocy zmiotki i szufelki.
2. Opłucz główkę szczotki i przedłużki w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie osusz.
3. Przechowuj główkę szczotki, przedłużki i klucz sześciokątny w bezpiecznym miejscu do następnego czyszczenia.

CZYSZCZENIE SZCZYTU KOMINA

Jeśli na kominie zamontowana jest nasada (daszek lub nasada ruchoma np. typu roto-went) musisz zachować szczególną ostrożność, tak by nie wypchnąć nasady szczotką. Jeśli poczujesz, że szczotka dotyka spodniej części nasady, wycofaj powoli urządzenie. » Najlepiej poprosić inną osobę by obserwowała komin z zewnątrz i powiadomiła osobę czyszczącą kiedy główka szczotki znajdzie się u szczytu komina.

WSKAZÓWKI

Używanie odkurzacza kominkowego lub warsztatowego to świetny sposób na usunięcie sadzy z podłogi przed kominkiem lub otworem wyczystkowym.

Odkurzacze kominkowy lub warsztatowy musi być wyposażony w filtr drobnego pyłu, aby zapobiec wdmuchiowaniu pyłu sadzy do części mieszkalnej podczas odkurzania.

Włókna czyszczące wystające z główki szczotki kominowej można skrócić nożyczkami lub ostrym nożykiem, aby dopasować rozmiar szczotki do wielkości przewodu kominowego. Najlepsze rezultaty czyszczenia uzyskamy kiedy średnica obracającej się szczotki będzie większa o około 1-2 cm od średnicy przewodu kominowego.

By uniknąć zbyt dużych zabrudzeń można pozostawić końcówkę włączonego odkurzacza blisko miejsca w którym osypuje się sadza - tak by wpadała ona bezpośrednio do końcówki ssącej.

Przedłużki po ich wyciągnięciu z komina najlepiej czyścić wilgotną ściereczką.

Aby poluzować zatrzaski na przedłużkach i główce szczotki należy użyć dołączonego klucza sześciokątnego. Można też w tym celu użyć sprayu grafitowego lub sprayu penetrująco-smarującego.

